


---

---

# ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES



## Hydrostatic Lawn Tractor — 600 Series Tracteur de pelouse hydrostatique - Série 600




---

### IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES  
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS  
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

### IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND  
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE  
OPERATING EQUIPMENT.




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-3015	Hex Cap Bolt 1/4-20 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon 1/4-20 x 0,75 po de lg. Qual. 5
2	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr. 1/4-20 x .50	Vis taraudée 1/4-20 x 0,50
3	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
4	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
5	710-0924	Truss Mach Scr 1/4-20 x .75" Lg.	Vis de renforcement à usinée 1/4-20 x 0,75 po lg.
6	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
7	712-0292	Speed Nut	Écrou rapide
8	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
9	731-2286A	Head Light Lens Style 6	Lentille style 6
10	747-2127	Hood Latch Rod	Tige de fermeture du capot
11	731-1979	LH Head Light Lens Style 4	Lentille style 4
11	731-1978	RH Head Light Lens Style 4	Lentille style 4
12	747-1132A	Hood Support Rod	Tige de soutien de capot
13	731-1980B	Hood, Style 4 (Yellow)	Capot, style 4 (jaune)
14	731-04958	LH Side Panel, Style 4, Yellow	Panneau latéral CG, style 4, jaune
	731-5473	LH Side Panel, Style 6	Panneau latéral CG, style 6
16	731-05159	LH Side Panel, Style 6, Beige	Panneau latéral CG, style 6, beige
15	731-1982C	RH Side Panel, Style 4, Yellow	Panneau latéral CD, style 4, jaune
	731-2308B	RH Side Panel, Style 6	Panneau latéral CD, style 6
	731-05158	RH Side Panel, Style 6, Beige	Panneau latéral CD, style 6, beige
	710-0607	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-18 x .5	Vis taraudée 5/16-18 x 0,5
18	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 DE x .063	Rondelle frein 0,28 DI x 0,74 DE x 0,063
19	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate 0,344 DI x 1,0
21	783-0808A	Heat Shield, 4-style	Pare-chaleur, style 4
22	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
26	731-05002	Dash Panel, Style 4 (w/Manual PTO)	Tableau de bord, style 4 (avec p.d.f. manuelle)
	731-05037	Dash Panel, Style 4 (w/Electric PTO)	Tableau de bord, style 4 (avec p.d.f. électrique)
27	731-04213	Parking Brake Button	Bouton de frein de stationnement
29	731-04214	Cruise Control Button	Bouton de régulateur de vitesse
30	747-1155	Brake/Cruise Pivot Rod	Tige de pivotement du frein/régulateur de vitesse
32	731-2232A	Intake Bellow (Kohler and Intek Single)	Soufflet d'admission(monocylindre)
32	731-2234A	Intake Bellow (Intek Twin Engine)	Soufflet d'admission (cylindres jumelés)
33	751-0603	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
34	751-0818D	Fuel Tank 2 Gal.(w/Electric PTO)	Réservoir de carburant 2 gal. (avec p.d.f. électrique)
34	751-0659D	Fuel Tank 2 Gal.(w/Manual PTO)	Réservoir de carburant 2 gal. (avec p.d.f. manuelle)
34	751-0658E	Fuel Tank 3 Gal.	Réservoir de carburant 3 gal.
35	725-1745	Ignition Key w/Plastic Cover	Clé de contact et capuchon en plastique
35	725-1744	Ignition Key w/o Plastic Cover	Clé de contact sans capuchon en plastique
37	747-04301	Side Panel Support	Support de panneau latéral
38	725-04036A	Systems Indicator Monitor w/Hour Meter	Écran de controle/compteur d'heures
38	725-04036	Sys. Ind. Mon. w/Hr. Mtr., Curved Face	Écran de controle/compteur d'heures-surface courbé
39	725-04230B	Ignition Switch-Export Module	Commutateur d'allumage - module d'export
40	746-1085A	Choke Cable 39" Lg. (Twin (optional))	Câble de volet de départ 39 po de lg.(cylindres jumelés)
	746-1088	Choke Cable 23" Lg. (Single) (optional)	Câble de volet de départ 23 po de lg. (monocylindre)
41	725-1649	Socket	Douille
46	746-04365	Throttle/Choke Cable (Twin)	Câble de l'obturateur et de la volet de départ (cylindres jumelés)
	746-04364	Throttle/Choke Cable (Single)	Câble de l'obturateur et de la volet de départ (monocylindre)
47	731-1999	Choke Plug	Bouchon-volet de départ
48	783-0462	Bracket - PTO Switch	Support - bouton de la prise de force
49	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
50	710-0376	Hex Scr 5/16 x 1,00 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16 x 1,00 Qual. 5
51	726-0201	Push Speed Nut	Écrou rapide d'enfoncer
52	725-0963	Miniature Lamp 12V Socket Type	Ampoule miniature 12V
53	711-0332	Clevis Pin	Axe de chape
54	714-0145	Hairpin Cotter	Goupille fendue
55	768-0010B	Bumper Assembly	Pare-chocs
56	783-04323D	L.H. Dash Support Plate	Support CG - tableau de bord
57	783-04285E	R.H. Dash Support Plate	Support CD - tableau de bord
58	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
60	683-0305	Hood Bracket Assembly	Support de capot
61	731-2284	Hood Plenum	Chambre de capot
61	731-2358	Hood Plenum-Black	Chambre de capot - noir
62	731-2283A	Hood, Style 6	Capot, style 6
62	731-05160	Hood, Style 6, Beige	Capot, style 6, beige
63	725-1752	Electric PTO Switch (if so equipped)	Commutateur de la p.d.f. électrique (le cas échéant)
64	725-1741	Ignition Switch	Commutateur d'allumage
65	726-04029	Ratchet Clip .30 Dia.	Attache 0,30 dia.
66	735-04023	Accessory Net	Filet d'accessoire

136-460  
3.26.07

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.



\*Parts for 42" Deck only./Pièces pour plateau de coupe de 42 pouces seulement.

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-1130B	Deck Stabilizer Rod	Tige de stabilisation du plateau de coupe
2	683-04223	Lift Shaft Assembly(42" and 46" Deck)	Arbre de relevage (plateau de coupe de 42 po et 46 po)
2	683-04118	Lift Shaft Assembly (54" Deck)	Arbre de relevage (plateau de coupe de 54 po)
3	711-0332	Clevis Pin	Axe de chappe
4	710-0726	Hex AB Scr. 5/16-20 x .75	Vis à tête hex. 5/16-20 x 0,75
5	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F,Nylon	Contre-écrou à embase 3/8 - 16 Qual. F, nylon
6	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
7	712-3083	Hex Nut, 1/2-13	Écrou à six pans de 1/2-13
8	714-0104	Int. Cotter Pin 5/16 Dia.	Goupille fendue 5/16 dia.
9	714-04023	Internal Cotter Pin .080 x 1.5625	Goupille-épingle interne 0,080 x 1,5625
10	716-0106A	E-ring	Bague en «E»
11	720-0311	Handle Grip	Poignée
12	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
13	732-1184	Extension Spring .84 x 4.6	Ressort d'extension 0,84 x 4,6
14	736-0204	Flat Washer .34 ID x .62 OD x .033	Rondelle plate 0,34 DI x 0,62 DE x 0,033
16	736-3019	Flat Washer .531 ID x 1.062 OD x .134	Rondelle plate 0,531 DI x 1,062 DE x 0,134
17	725-1439	Spring Switch, Inner	Contacteur ressort
18	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
19	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
20	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
21	725-1303	Spring Switch, Outer	Contacteur ressort
22	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
23	747-04447	Lift Handle	Poignée de relevage
24	756-1154	Roller Pulley	Poulie à roulement
25	783-05546	Arm Lift	Bras de relevage
26	783-0720A	Deck Stabilizer Bracket	Support de stabilisation du plateau de coupe
27	726-0278	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur
28	710-0604A	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-18 x .825 (w/783-0677B)	Vis taraudée 5/16-18 x 0,825 (avec 783-0677B)
28	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75 (601)	Vis 5/16-18 x 0,75 (601)
29	710-0604A	Hex Tapp Scr 5/16-18 x .625" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 5/16-18 x 0,625 po de lg
30	731-1990	Lift Lever Cover	Gaine de la manette de relevage
31	731-2104C	Shift Lever Cover w/Cup Holder	Gaine de la manette de relevage et porte-boisson
32	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate 0,344 DI x 1,0
33	783-0677B	Lift Adjustment Bracket (all models except 601)	Support de réglage du relevage (tous les modèles sauf 601)
34	783-04331A	Fender (809)	Garde-boue (809)
	783-04333A	Fender (604, 606, 609, 614 and 616)	Garde-boue (604, 606, 609, 614 et 616)
	783-04314A	Fender (601)	Garde-boue (601)
34	783-04314	Fender Style 7	Garde-boue style 7
34	783-04459A	Fender Style 7, 54" Deck (814 and 816)	Garde-boue Style 7, plateau de coupe de 54 po (814 et 816)
35	783-1489C	Seal Mounting Bracket	Support de montage de siège
36	710-1268	Hex B-Tapp Wash Scr #10-16 x .375	Vis taraudeuse N° 10-16 x 0,375
37	712-04064	Hex Flange Locknut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou à embase 1/4-20 Qual. F Nylon
38	720-0309A	Seat Adjuster Grip	Poignée de réglage du siège
39	731-04074	Spacer	Rondelle d'espacement
40	732-0499	Compression Spring 1.5" Lg	Ressort de compression 1,50 po de lg
41	736-0242	Cupped Washer .340 ID x .872 OD x .060	Rondelle creuse 0,340 x 0,872 x 0,060
43	738-0137A	Shoulder Screw .340 x .285: 1/4-20	Vis à épaulement 0,340 x 0,285, 1/4-20
44	738-0966A	Shoulder Screw, .50 x .925, 3/8-16	Vis à épaulement, 0,50 x 0,925, 3/8-16
45	783-0611	Seat Stop	Arrêt siège
46	783-0738D	Seat Pivot Bracket	Support de pivotement du siège
47	783-0739A	Seat Adjustment Lever	Manette de réglage du siège
48	783-0753	Seat Adjustment Selector	Selecteur de réglage du siège

Continued on next page/Suite à la page prochaine

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
49	757-04003	Seat 15.279" High, High Back-Blk	Siège 15,279 po haut, dos haut - noir
49	757-04010	Seat 15.279" High, High Back-Blk (Troy Bilt)	Siège 15,279 po haut, dos haut - noir(Troy-Bilt)
49	757-04012D	High Back Seat YM Yellow	Siège dos haut YM jaune
49	757-04012B	Seat High Back Milsco Yellow	Siège dos haut Milsco jaune
49	757-04014A	Medium Back Seat 11.58" High (WOP)	Siège dos moyen 11,58 po haut (WOP)
49	757-04015A	Seat 2500 High Back (WOP)	Siège 2500 dos haut (WOP)
49	757-04037	Medium Back Seat, Black 11.58" High	Siège dos moyen, noir 11,58 po haut
49	757-04036	Medium Back Seat, Black 11.58" High (Troy)	Siège dos moyen, noir 11,58 po haut (Troy)
50	735-0656	RH Foot Pad	Pédale droite
51	735-0657	LH Foot Pad	Pédale gauche
52	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia. x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia. x 1,00 po de lg.
54	783-0209D	Seat Lift Bracket	Support de siège
56	783-04081A	Seat Pivot Bracket, Manually Adjusted	Support de pivotement du siège, ajustement man.
59	723-0484	RH Foot Pad, Grit (Style 7 Fender)	Patin de pied CD, abrasif (garde-boue style 7)
60	723-0483	LH Foot Pad, Grit (Style 7 Fender)	Patin de pied, abrasif (garde-boue style 7)
61	726-3046	Ratchet Clip .25 Dia.	Attache 0,25 dia.
62	738-0296	Shoulder Bolt .437 Dia. x .268	Vis épaulée 0,437 dia. x 0,268
63	726-0201	Push Speed Nut	Écrou rapide d'enfoncer
65	738-04012	Shoulder Spacer .625 x .175, 3/8-16	Entretoise épaulée 0,625 x 0,175, 3/8-16
66	720-04009	Knob, 3/8-16 x .625	Poignée, 3/8-16 x 0,625
67	736-0331	Cupped Washer 0.39 ID x 1.13 OD x .062	Rondelle creuse 0,39 DI x 1,13 DE x 0,062
68	710-0451	Carriage Bolt 5/16 x 18 x .75" Lg.	Boulon ordinaire 5/16 x 18 x 0,75 po de lg
69	710-0604A	Hex TT Scr. 5/16-18 x .625	Vis taraudée 5/16-18 x 0,625
70	726-0278	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur
71	710-0932	Carriage Bolt 1/4-20 x 1.00" Lg.	Boulon ordinaire 1/4-20 x 1,00 po lg.
72	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
73	731-2618	RH Fender Flare	Aile CD
74	731-2619	LH Fender Flare	Aile CG
75	731-1993	Cover w/Cup Holder	Couvercle avec porte-boisson
76	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
77	731-04591	Cup Holder, Style 7	Porte-boisson, style 7
78	712-0206	Hex Nut 1/2-13	Écrou hex. 1/2-13
79	736-3084	Flat Washer .510 x 1.12 x .06	Rondelle plate 0,510 x 1,2 x 0,06
80	738-01011A	Shoulder Screw .50 x 2.230:3/8-16	Vis à épaulement 0,50 x 2,230:3/8-16
81	738-04130	Shoulder Screw .625 x .175: 3/8-16	Vis à épaulement 0,175: 3/8-16
82	783-04494	Deck Lift Arm RH (42" Deck)	Bras de relevage CD (avec corps 42 po)
	783-04711	Deck Lift Arm LH (Not Shown)	Bras de relevage CG (non illustrée)
83	783-04568	Front Deck Hanger Bracket	Support avant du plateau de coupe
84	736-0607	Ext. Lockwasher 5/16 ID	Rondelle frein externe 5/16 DI
85	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Screw #8-.50	Vis taraudée n° 8-0,50
86	710-0788	Hex Bolt 1/4-20 x 1.00	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,00
87	725-1713	Spring Switch	Commutateur à ressort
88	726-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
89	731-2480A	Shift Lever Cover	Gaine de la manette
90	736-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,406 x 0,875 x 0,059


136-6051  
03.26.07

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
2	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
3	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16 x .75	Vis taraudée 5/16 x 0,75
4	783-0615D	Muffler Bracket	Support de silencieux
6	710-1315	TT Screw 3/8-16 x 1.25	Vis 3/8-16 x 1,25
7	712-3005	Flange L-Nut 3/8-16	Écrou à embase 3/8-16
8	751-3141	Oil Drain Hose	Boyau
9	726-0205	Hose Clamp	Collier
10	725-0157	Cable Tie	Attache câble
11	736-0300	Lockwasher .406 x .875 x .059	Rondelle frein 0,406 x 0,875 x 0,059
12	751-10517	Oil Drain Valve	Soupape de la vidange d'huile
13	751-10349	Fuel Line	Ligne d'essence
14	751-0564B	Muffler Deflector	Défecteur de silencieux
15	751-0805A	Muffler	Silencieux
16	751-0645A	Exhaust Pipe RH	Tuyau d'échappement CD
17	751-0644B	Exhaust Pipe LH	Tuyau d'échappement CG



	15 x 6 x 6 Square Shoulder (w/plastic bushing) Épau carré (avec collet en plastique)	15 x 6 x 6 Square Shoulder (w/ball bearing) Épau carré (avec roulement à billes)
Wheel Assembly Complete/ Ensemble de roue complet	634-04086	634-04199
Tire Only/Roue seulement	734-1731	734-1731
Rim Only/Jante seulement	634-04081	634-04091A
Valve/Soupape	734-0255	734-0255
Ball Bearing/Roulement à billes		741-04137
Grease Ftg./Raccord graisseur		737-0224
Flange Brg./Roulement à bride	741-0516A	
Flange Brd w/Ftg./Roulement à bride avec raccord	741-0990A	
Spacer/Entretoise		750-04219B




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04173B	Lower Frame Assembly	Châssis inférieur
3	783-0726E	RH Pivot Support Bracket	Support de pivot droit
4	783-0727C	LH Pivot Support Bracket	Support de pivot gauche
5	783-0728B	Pivot Bar Bracket	Support de la barre de pivotement
6	710-04095	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.00 Gr. 5 Spec.	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00 Qual. 5 Spéc.
7	711-1408	RH Drag Link	Tige d'entraînement de droite
8	711-1409A	LH Drag Link	Tige d'entraînement de gauche
9	712-0240	Hex Jam Nut 7/16-20 Gr. 2	Contre-écrou hexagonal 7/16-20 Qual. 2
10	712-0214	Hex Cent. L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
12	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
14	717-1550E	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boîtier de direction, rapport de 11/90
15	717-1554	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
16	723-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
18	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
19	738-1001A	Steering Shaft, .625 OD x 24.4	Arbre de direction de 0,625 po de D.E. x 24,4 po
20	741-0475	Plastic Bushing .380 ID	Manchon en plastique de 0,38 po de D.I.
21	741-0656A	Hex Flange Bearing, 5/8	Palier à collet hex. de 5/8 po
22	738-04154	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
25	638-04006	LH Axle Assembly, .750 Dia. 42" Deck	Essieu de gauche, diam. de 0,750 po (42 po)
25	638-04003A	LH Axle Assembly, .750 Dia.	Essieu de gauche, diam. de 0,750
26	638-04005	RH Axle Assembly, 750 Dia. 42" Deck	Essieu de droite, diam. de 0,750 (42 po)
26	638-04004A	RH Axle Assembly, .750 Dia.	Essieu de droite, diam. de 0,750
27	683-0128B	Pivot Bar	Barre de pivotement
28	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. 5	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. 5
29	714-04039	Cotter Pin 5/32" Dia x 1.25	Goupille fendue 5/32 Dia x 1,25
30	726-0341	Push Cap, .750	Capuchon, 0,750 po
32	736-0316	Flat Washer .780 ID X 1.56 OD	Rondelle plate 0,780 DI x 1,56 DE
	736-04228	Flat Washer .781 ID x 1.90 OD	Rondelle plate 0,781 ID x 1,90 DE
34	738-1011A	Shoulder Screw, .5 x 2.2, 3/8-16	Vis à épaulement, 0,5 x 2,2, 3/8-16
35	741-0660A	Flange Bearing .760 ID x .937 OD	Palier à collet, 0,632 po de D.I. x 0,937
36		See chart on previous page	Voir le tableau sur la page précédente
37	734-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
38	783-0653G	Steering Support Bracket	Support de direction
39	738-0143	Shld. Scr. .500 Dia. X .335" Lg.	Vis à épaulement dia. 0,500 po x 0,335 po de lg.
40	712-04065	Hex Flange L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
41	731-05674	Cap	Capuchon
42	731-04040	Steering Wheel Cap - Small w/logo	Capuchon du volant - petite avec logo
43	631-04028	Steering Wheel - 3 Spokes Std. Grip	Volant - 3 rayons poignée régulière
	631-04008A	Steering Wheel - 3 Spokes Soft Grip	Volant - 3 rayons poignée mou
44	731-0484A	Plastic Hub Cap	Moyeu de roue - plastique
45	719-04105	Cast Iron Pivot Bar (.750 dia.)	Barre de pivotement en font (dia. de 0,750)
47	710-0643	Hex Screw 5/16-18 X 1.00 Special	Vis a tete hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
48	731-1291A	Pivot Bar End Cap	Capuchon d'extrémité de la barre pivotement
50	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/16 x 1,00
51	736-0430	Flat Washer .350 ID x 1.59 DE x .062	Rondelle plate 0,650 DI x 1,59 DE x 0,062
52	731-04066A	Steering Wheel Cover - Troy Bilt	Capuchon de volant - Troy Bilt
53	710-1260A	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
54	731-04065A	Steering Wheel Cover - MTD	Capuchon de volant - MTD
56	731-2625	Steering Wheel Cap	Capuchon du volant
57	731-2624	Steering Wheel - Soft Grip	Volant - poignée mou
61	731-04039	Steering Wheel Cap - Small w/o logo	Capuchon du volant - petite sans logo

137-6043  
03.26.07

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	17840	Transaxle Mtg. Brkt.	Support de montage de la transaxe
2	618-0319	Hydrostatic Transmission	Transmission hydrostatique
4	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée n°. 8-0,50
5	710-0520	Hex Screw 3/8-16 x 1.50	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,50
6	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
7	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
8	710-0502A	Hex Washer Scr 3/8-16 x 1.25	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,25 po
9	710-1266	Hex Bolt 5/16-18 x 3.5" Lg.	Boulon hex 5/16-18 x 3,5 po de lg
10	710-3007	Hex Tap Scr #12 x .375	Vis autotaraudeuse n°. 12 x .375
11	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.
12	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,
13	711-0832	Adjustment Ferrule 3/8-24	Virole 3/8-24
14	736-0258	Flat Washer .385 ID X 1.0 OD X .130	Rondelle plate 0,385 DI x 1,0 DE x 0,130
15	712-0291	Hex Cent-L Nut 1/4-20	Contre-écrou de blocage 1/4-20
16	712-3066	Hex Nut 1/2-20 Grade 5	Écrou hexagonal 1/2-20
17	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
18	712-0431	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
19	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
20	712-3017	Hex Nut 3/8-16	Écrou hexagonal 3/8-16
21	714-0507	Cotter Pin 3/32 x .75	Goupille fendue 3/32 x 0,75
22	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
23	725-0157	Cable Tie (Not Shown)	Attache-câble (non illustrée)
24	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
25	726-0154	Push Mount Tie (Not Shown)	Tige de poussoir (non illustrée)
26	726-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
27	731-05299	Sleeve 0.765 x 1.5	Manchon 0,765 x 1,5
28	731-1449A	Fan	Ventilateur
29	732-0209	Extension Spring .47 OD x 2.03 Lg.	Ressort d'extension 0,47 DE x 2,03 po de lg.
30	732-04323B	Extension Spring	Ressort d'extension
31	732-0716	Ext. Spring .59 OD x 4.00 Lg.	Ressort d'extension 0,59 DE x 4,00 lg.
32	732-0729	Wire Ring	Bague
33	732-0994	Extension Spring .75 x 5.39	Ressort d'extension 0,75 x 5,39
34	732-3118	Extension Spring 3/8 x 1.44	Ressort d'extension 3/8 x 1,44
35	736-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI
36	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
37	736-0921	L-Washer 1/2" ID	Rondelle frein 1/2 DI
38	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
39	738-0372B	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
40	747-04139	Brake Rod	Tige du frein
41	747-1149	Hydrostatic Bypass Rod	Tige de la soupape hydrostatique
42	747-1151	Hydrostatic Control Rod	Tige de la commande hydrostatique
43	748-0334	Transaxle Spacer	Entretoise - transaxe
44	731-05674	Hub Cap	Enjoliveur
45	754-0461	"V" Belt	Courroie trapézoïdale
46	756-04209	Pulley, V-Type Drive 3.06	Poulie
47	756-04224	Idler Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
48	756-04111	Input Pulley	Poulie
49	783-04442	Idler Bracket	Support de tendeur
50	783-0810B	Transmission Torque Bracket	Support
51	783-1019B	Switch Actuator Bracket	Support de la régulateur d'interrupteur
52	647-04100	Brake Control Assembly	Commande de frein
53	647-0049A	Drive Control Assembly	Commande de l'entraînement
54	683-0267C	Hydro Pedal Assembly	Pédale
55	710-0650	Hex Wash Taptite 5/16-18 x .875	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875
56	736-0187	Flat Washer .640 ID x 1.24 OD x .06	Rondelle plate 0,640 DI x 1,24 DE x 0,06
57	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
58	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
59	711-04159B	Pin 3/8-16 x 2.68 Lg.	Goupille 3/8-16 x 2,68 lg.
60	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon

Continued on next page/Suite à la page prochaine

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
61	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
62	712-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
63	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
64	732-0335	Compression Spring	Ressort de compression
65	732-0955	Extension Spring, .50 OD x 1.41	Ressort d'extension de 0,50 po de D.E. x 1,41 po
66	732-0963	Extension Spring, .50 Dia. x 6.37	Ressort d'extension, diamètre de 0,50 po x 6,37 po
67	735-0662	AutoDrive Pedal Pad	Patin de pédale AutoDrive
68	735-3049A	Brake Pad	Tampon de frein
69	736-3008	Flat Washer .312 ID x .75 OD	Rondelle plate 0,312 DI x 0,75 DE
70	738-0155	Shld. Scr .437 Dia x .162 Lg.	Vis à épaulement 0,437 dia x 0,162 lg.
71	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
72	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
73	741-3065B	Hex Flanged Bearing .628 ID	Palier à collet 0,628 DI
74	747-04093A	Brake Lock Rod	Tige de frein
75	747-04096	Cruise Control Rod	Tige de régulateur de vitesse
76	748-04039C	Cruise Control Latch	Loquet du régulateur de vitesse
77	783-04612	Steering Support Bracket	Support de direction
78	783-0663E	Drive Lockout Bracket	Support
79	747-04521	Brake Pedal	Pédale de frein
80	710-0224	Hex AB-Tap Scr #10 x .50" Lg.	Vis hexagonale taraudée n° 10 x 0,50 po de lg
81	17962	Switch Plate	Plaque de contacteur
82	725-04039	Interlock Switch	Contacteur
83	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
84	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
85	710-0627	Hex L-Bolt 5/16-24 x .75 Gr. 5	Boulon hex 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
86	634-0104	Wheel Assembly Complete, 20 x 8 x 8	Roue au complet, 20 x 8 x 8 po
	634-0177	Wheel Assembly Complete, 20 x 10 x 8	Roue au complet, 20 x 10 x 8 po
	734-1730	Tire Only, 20 x 8 x 8, Square Shoulder	Pneu seulement, 20 x 8 x 8 po, épaulement carré
	734-1873	Tire Only, 20 x 10 x 8, Square Shoulder	Pneu seulement, 20 x 10 x 8 po, épaulement carré
	634-0070	Rim Only	Jante seulement
	734-0255	Air Valve (Not Shown)	Soupape à air (non représentée)

137-6162  
3.26.07

**KOHLER SINGLE  
MONOCYLINDRIQUE**




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
2	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
3	710-0654A	TT Screw 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
4	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16 x .75	Vis taraudée 5/16 x 0,75
5	710-1314A	Scr. 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
6	736-0277	Flat Washer 1.031 x 1.620 x .095	Rondelle plate 1,031 x 1,620 x 0,095
7	725-0157	Cable Tie	Attache câble
8	726-0205	Hose Clamp	Collier
9	726-0272	Clamp	Collier
10	751-0564A	Muffler Deflector	Déflexeur de silencieux
11	751-0617B	Muffler	Silencieux
12	751-10174	Exhaust Pipe	Tuyau d'échappement
13	751-10349	Fuel Line	Ligne d'essence
14	751-3141	Oil Drain Hose	Boyau
15	751-3140	Oil Drain Valve	Soupape de la vidange d'huile
16	783-0615D	Muffler Bracket	Support de silencieux
17	751-3142	Oil Drain Cap	Capuchon
*		Supplied by Kohler	Fourni par Kohler

813-00518  
3.26.07

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.





## Electric PTO/ Prise de force électrique


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04173	Lower Frame Assembly	Châssis inférieur
2	710-0607	Hex Wash HD S-Tapp Scr 5/16-18 x .50	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50
3	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
4	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16 x .75	Vis taraudée 5/16 x 0,75
5	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1.25
6	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
7	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
9	732-04035	Compression Spring 1.28 x 3.125	Ressort de compression 1,28 x 3,125
10	736-0222	Ext. L-Washer 1/4 ID	Rondelle-frein extérieure de 1/4 DE PO
12	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
13	725-1426A	Solenoid	Solenoïde
14	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
15	747-04121A	Battery Retainer Rod	Tige de maintien de la batterie
16	783-0349	Battery Tray	Plateau de la batterie
17	783-04329A	Frame Seat Bracket	Châssis de support de la siège
18	783-04375A	Upper Frame	Châssis supérieur
19	710-3011	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.25 Gr. 5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,25 po Qual. 5
20	710-4379A	Hex Bolt 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Boulon hex. 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
21	717-04174A	Electric PTO Clutch 46 & 50" Deck	Embrayage de la p.d.f. élec. plat. de coupe 46 ET 50 po
	717-1774B	Electric PTO Clutch 54" Deck	Embrayage de la p.d.f. élec. plat. de coupe 54 po
22	736-0277	Flat Washer 1.03 ID x 1.64 OD x .095	Rondelle plate 1,03 DI x 1,64 DE x 0,095
23	748-0415B	Spacer .385 ID x .635 OD x 1.54	Entretoise 0,385 DI x 0,635 DE x 1,54
24	756-0978B	Engine Pulley (w/hydrostatic models)	Poulie motrice (avec hydrostatique modèles)
	756-0639A	Engine Pulley, 3.56 OD	Poulie motrice, 3,56 po de D.E.
25	783-04419B	Clutch Bracket	Support de l'embrayage
26	783-04467	Deck Stop	Butée du plateau de coupe
27	736-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
28	710-1260A	Self-tapping Screw, 5/16-18 x .750	Vis autotaraudeuse de 5/16-18 x 0,750 po
29	717-04163	Electric PTO Clutch 42" Deck	Embrayage de la p.d.f. élec plat. de coupe 42 po
32	783-04612	Steering Support Bracket	Support de direction
33	754-04033	V-Belt Type A Sec x 118.20 (46" Deck)	Courroie trapezoïdale 118,20 (plateau de coupe 46 po)
	754-0642	V-Belt Type A Sec x 138.0 (54" Deck)	Courroie trapezoïdale 138,0 (plateau de coupe 54 po)
34	754-0497	PTO Belt (w/42" deck)	Courroie de la prise de force (avec 42 po tablier)
35	725-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage a froid (sec)
36	710-0703	Carriage Bolt 1/4-10 x .75	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75
37	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems 1/4-20
38	712-3087	Wing Nut 1/4-20 Thd.	Écrou à oreilles
39	738-1132	Shoulder Screw, 1/4-20	Vis à épaulée 1/4-20
40	710-04379a	Hex Hd. Cap Scr. 7/16-20 x 3.5	Vis à chapeau hex. de 7/16-20 x 3,5

137-6053  
3.22.06

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

## 42" Deck/Tablier de 42 po



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-04456	Spindle Ass'y Pulley 6.3 Dia.	Fusée dia. de 6,3 diam.
2	683-0254B	Deck Adjustment Bracket w/Weld Nut	Supp. de réglage du plateau de coupe à écrou soudé
3	683-04138B*	Brake Assembly 42" Deck	Frein du plateau de coupe 42 po
	683-04491D+	Pivot Idler Bracket	Support de tendeur de pivot
4	683-04167*	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
5	683-04261	Deck Ass'y 42" w/wh. brkt	Plateau de coupe de 42 po avec support de roue
6	710-0216*	Hex Cap Screw 3/8-16 x .75	Vis à chapeau à six pans de 3/8-16 x 0,75
	710-0514+	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.0	Vis à chapeau à six pans de 3/8-16 x 1,00
7	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
8	710-0510	Hex Screw 1/4-20 X 2.00	Vis à tête hex 1/4-20 x 2,00
9	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
10	710-0604A*	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
11	710-0623	Hex S-Tapp Scr 3/8-24 X .50	Vis taraudée à tête hex. 3/8-24 x 0,50
12	710-0653*	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
13	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
14	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,50
15	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
16	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
17	710-3015	Hex Cap Bolt 1/4-20 x .75" Lg.	Boulon 1/4-20 x 0,75 po de lg.
18	710-3144	Hex Bolt 3/8-16 x 2.0" Lg. (Gr. 5)	Boulon hex 3/8-16 x 2,0 (Qual.e 5)
19	712-0206	Hex Nut 1/2-13	Écrou hexagonal 1/2-13
20	712-04063*	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
21	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
22	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
23	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
24	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
25	712-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
26	712-3006	Hex Nut 1/4-20 Gr. 5	Écrou à six pans 1/4-20 Qual. 5
27	712-3083	Hex Nut, 1/2-13	Écrou à six pans de 1/2-13
28	714-0104*	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
29	714-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
30	717-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
31	719-04233+	Idler Bracket	Support du tendeur
32	721-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
33	726-0233	Bolt Retainer 1/4" x .50" OD	Boulon de retenue 1/4" x 0,50" DE
34	732-0306A	Compression Spring .531 OD x 1.75 Lg.	Ressort de compression 0,531 DE x 1,75 lg.
35	732-04287*	Extension Spring .50 dia x 6.37	Ressort d'extension 0,50 diam. x 6,37
35	732-04391+	Extension Spring .94 x 7.57	Ressort d'extension 0,94 x 7,57
36	732-0459C	Extension Spring .94 x 6.74	Ressort d'extension 0,94 x 6,74
37	732-0470A*	Ext. Spring 4.74" Lg.	Ressort 4,74 po de lg
38	734-0973	Wheel Ass'y - Deck 5" x 1.38"	Ensemble de roue 5,0 x 1,38 po
39	735-0271A	Bumper	Pare-chocs
40	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
41	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 DE x .063	Rondelle frein 0,28 DI x 0,74 DE x 0,063
42	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
43	736-0270	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
44	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
45	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
46	737-04003C	Port, Water	Porte
47	738-0373	Shoulder Bolt .498 Dia x 1.53 x 3/8-16	Boulon à épaulement dia 0,498 x 1,53 x 3/8-16
48	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
49	738-04166*	Shoulder Spacer .50 x .1475	Entretoise 0,50 x 0,1475
50	738-04272	Shoulder Screw .374 x 1.16	Vis à épaulement 0,374 x 1,16
51	742-0616A	3 in 1 Blade 21.23" Lg.	Lame «3 en 1» 21,23 po de lg.
52	747-04269A	Adjustable Front Deck Rod	Tige de la plateau de coupe
53	747-04307	Belt Keeper Rod 42" Deck	Tige de garde de la courroie plat. de coupe 42 po
54	747-04501*	Brake Control Rod 42"	Tige de la commande, frein
55	747-04530	Belt Keeper Rod, 42" Idler	Tige
56	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
57	748-04069	Deck Lift Pivot Cup	Cale d'espacement de pivot - relevage du plateau
58	750-04637A	Spacer .455 x .697 x 1.585	Entretoise 0,455 x 0,697 x 1,585
59	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
60	754-04045	V-Belt	Courroie trapézoïdale
61	756-04129	Idler Poulie w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
62	783-04327B	Belt Covers 6.0 dia.	Couvercle courroie 6,0 diam.
63	783-04740*	Cable Deck Engage Bracket	Support
64	783-05490	Support Bracket	Support
65	736-0187	Flat Washer .640 ID x 1.24 OD x .06	Rondelle plate 0,640 DI x 1,24 DE x 0,06
66	738-04146	Screw Plug M16 x 1.50	Bouchon M16 x 1,50
67	710-0134	Carriage Bolt 1/4-20 x .62	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,62
68	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
69	712-3087	Wing Nut 1/4-20 Thd.	Écrou à oreilles
70	731-2363	Mulching Plug	Bouchon de déchetage
71	783-1146A	Deck Skirt	Jupe du plateau de coupe
72	731-1032B	Chute Deflector (Plastic)	Défecteur (Plastique)
73	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
74	756-1227	Deck Pulley 6.3 Dia.	Poulie dia. de 6,30
75	750-04739	Spacer .820 x 1.150 x .480	Entretoise 0,820 x 1,150 x 0,480
76	741-0919	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
77	750-1000	Spacer .080 x 1.10 x 1.322" Lg.	Entretoise 0,080 x 1,10 x 1,322 po de lg.
78	738-04241	Spindle Shaft 5.50" Lg.	Arbre 5,50 po de lg.
79	619-0019C	Deck Spindle Housing	Logement de fusée
80	710-3008	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-18 x .75	Vis à chapeau à six pans de 5/16-18 x 0,75


\* Manual PTO/p.d.f. manuelle  
+ Electric PTO/p.d.f. électrique

137ME6042  
03.26.07

**NOTE:** Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

**REMARQUE:** Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

**46" Deck/Tablier de 46 po**  
**Electric PTO/Électrique de p.d.f.**





REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-0625	Spindle Ass'y 5.75 Dia w/grease fitting	Fusée diamètre de 5,75 avec graisseur
2	683-0254B	Deck Adjustment Bracket w/Weld Nut	Supp. de réglage du plateau de coupe à écrou soude
3	683-04104A	46" Deck Assembly w/Water Nozzle	Plateau de coupe de 46 po avec orifice d'eau
4	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
5	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
6	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
7	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
8	710-3015	Hex Cap Bolt 1/4-20 x .75" Lg.	Boulon 1/4-20 x 0,75 po de lg.
9	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
10	756-0627D	Flat Idler Pulley 3.5 OD	Poulie tendeur plate 3,50 DE
11	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
12	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
13	712-3006	Hex Nut 1/4-20 Gr. 5	Écrou à six pans 1/4-20 Qual. 5
14	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
15	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
16	717-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
17	726-0233	Bolt Retainer 1/4" x .50" OD	Boulon de retenue 1/4" x 0,50" DE
18	732-0306A	Compression Spring .531 OD x 1.75 Lg.	Ressort de compression 0,531 DE x 1,75 lg.
19	732-0594A	Extension Spring	Ressort d'extension
21	734-0973	Wheel Ass'y - Deck 5" x 1.38"	Ensemble de roue 5,0 x 1,38 po
22	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
23	736-0270	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
24	731-1032B	Chute Deflector (Plastic)	Déflexeur (Plastique)
25	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
26	738-0373	Shoulder Bolt .498 Dia x 1.53 x 3/8-16	Boulon à epaulement dia 0,498 x 1,53 x 3/8-16
27	742-0611A	Three-in-one Blade, Star Centre 16.28"	Lame à trois fonctions, centre étoile 16,28 po
28	742-0612A	Three-in-one Blade, Star Centre 14.88"	Lame à trois fonctions, centre étoile 14,88 po
29	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de degagement du plateau de coupe
31	754-04153	Belt, V Type	Courroie
32	756-04129	Idler Poulie w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
34	783-0141	Center Deck Skirt	Jupe du centre du plateau de coupe
35	783-0142	RH Deck Skirt	Jupe de droite du plateau de coupe
36	783-0747B	Cover, Deck Belt RH	Couvercle, courroie du tabler CD
37	783-0805C	RH Belt Cover	Couvre-courroie CD
38	783-05118	Idler Bracket	Support du tendeur
39	710-0134	Carriage Bolt 1/4-20 x .62	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,62
40	731-05264	Mulching Plug	Bouchon de dechiquetage
41	712-3087	Wing Nut 1/4-20 Thd.	écrou à oreilles
42	712-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
43	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
44	737-04003C	Port, Water	Porte
45	721-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
46	710-3103	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2.0 Qte 5
47	756-1188	Deck Pulley 5.75 Dia. (42" Deck)	Poulie 5,75 dia. (plateau de coupe de 42 po)
48	741-0919	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
49	738-1186	Spindle Shaft 6.05 Lg.	Arbre de fusée 6,05 lg.
50	750-0952	Spacer .792 x 1.060 x 1.80 Lg.	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,80 lg.
51	17983	Bearing Shield	Protecteur de roulement
52	737-3000	Grease Fitting	Raccord de graissage
53	783-05463	Support Bracket, Idler	Support de tendeur
54	712-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)	Écrou à six pans 5/16-18 Qual. 5
55	783-05118	Idler Bracket	Support du tendeur
56	732-0826A	Extension Spring .865 x 4.68	Ressort 0,865 x 4,68
57	712-0229	Push Nut Bolt Retainer	Frein du boulon à écrou à pousser
58	736-0343	Flat Washer .330 ID x 1.25 OD x .120	Rondelle plate 0,330 DI x 1,25 DE x 0,120
59	712-0206	Hex Nut 1/2-13	Écrou hexagonal 1/2-13
60	712-3083	Hex Nut, 1/2-13	Écrou à six pans de 1/2-13
61	747-1130B	Deck Front Hanger Rod	Tige
62	783-04419B	Clutch Bracket	Support
63	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
64	783-04467A	Deck Stop	Butée du plateau de coupe
65	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134

137E6046

3.21.07



97 KENT AVE., P. O. BOX 1386, KITCHENER, ONTARIO, N2G 4J1